


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

01.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Tartsd nyomva a bekapcsoló gombot  2 másodpercig a készülék bekapcsolásához. A kijelzőn 00 forgási sebesség jelenik meg. Az alapértelmezett mód az Előre irány. A készülék mutatja az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét, és készenléti üzemmódban van.


2. Az Előre vagy Hátra pozíció megváltoztatásához nyomd meg egyszer a bekapcsológombot . Az Előre és Hátra mód a csiszológép működése közben is megváltoztatható a bekapcsológomb egyszeri megnyomásával.

3. A kívánt sebesség eléréséhez nyomd meg a  vagy a  gombot. A sebességet 01 és 35 között lehet változtatni.

4. Az akkumulátor töltöttség jelző 3 teljesítményszintet mutat:

- ZÖLD LED: 51%-100% TÖLTÖTTség
- SÁRGA LED: 26-50% TÖLTÖTTség
- PIROS LED: 0-25% TÖLTÖTTség

Ha a töltöttség 10% alatt van, a piros LED és a forgási sebesség száma villogni kezd.

5. A szüneteltetéshez (pillanatnyi leállítás) nyomd meg kétszer a bekapcsológombot. 

6. A leállításhoz tartsd lenyomva a bekapcsológombot  2 másodpercig.

02.

TÖLTÉSI UTASÍTÁS

1. Helyezd be a kézi egységet a töltőállomásba.

2. Kérjük figyelmesen olvasd el a “TÖLTÉSI TUDNIVALÓK” dokumentumot, hogy hosszú ideig, jól működő gép tulajdonosa legyél!



03.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- FIGYELMEZTETÉS** - Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket is:
- A készülék használata előtt olvasd el az összes utasítást.
 - A sérülésveszély csökkentése érdekében szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek közelében használják.
 - Ne érh a mozgó alkatrészekhez.
 - Csak a gyártó által ajánlott vagy forgalmazott tartozékokat használd.
 - Ne használd szabadtéren.

FIGYELMEZTETÉS: Olvasd el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Kerüld a véletlen beindítást. Győződj meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt csatlakoztatod az akkumulátort, felveszed vagy hordozod a készüléket. A készülék hordozása úgy, hogy az ujjad a kapcsolón van, vagy a készülék bekapcsolt állapotban van, balesetveszélyes.

Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a készülék véletlen beindításának kockázatát.

Kizárólag a gyártó által megadott töltővel, a töltési útmutatónak megfelelően töltsd a készüléket.

A készülékeket csak kifejezetten erre a célra kijelölt akkumulátorokkal használd. Bármely más akkumulátor használata sérülés- és tűzveszélyt okozhat.

Ha az akkumulátor nincs használatban, tartsd távol más fémtárgyaktól, például gemkapocstól, érmétől, kulcstól, szögtől, csavartól vagy más apró fémtárgyaktól, amelyek összeköttetést hozhatnak létre az egyik pólus és a másik között. Az akkumulátor pólusainak rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat. Rossz körülmények között folyadék szivároghat ki az akkumulátorból; kerüld az érintkezést. Szembe kerülés esetén öblítsd ki vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, fordulj orvoshoz. Az akkumulátorból kiáramló folyadék irritációt vagy égési sérüléseket okozhat.

Ne használj sérült vagy módosított akkumulátort vagy készüléket. A sérült vagy módosított akkumulátorok viselkedése kiszámíthatatlan, ami tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhat.

Ne tedd ki az akkumulátort vagy a készüléket tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek. A tűznek vagy a 130°C feletti hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.

Kövesd az összes töltési utasítást, és ne töltsd az akkumulátort vagy a készüléket az utasításokban megadott hőmérsékleti tartományon kívül.

A nem megfelelő vagy a megadott tartományon kívüli hőmérsékleten történő töltés károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.

Ne módosítsd és ne próbáld meg javítani a készüléket vagy az akkumulátort. Ne használj a készülék töltéséhez különálló kábelt.

Karbantartási terület - Karbantartás módja - Cél Akkumulátor

Használat után azonnal kapcsolj ki a készüléket
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

Fém külső burkolat

1. Ne tedd ki napfénynek
2. Ne helyezd nedves környezetbe
3. Ne használj savas folyadékokat a tisztításhoz

A napfénynek való kitettség fénoxidációt okozhat, a nedves környezet és a savas folyadékok pedig a galvanizált alkatrészek és csapágyak rozsdásodását okozhatják, és a készülék furcsa hangokat fog kiadni.

Kézi egység

Azonnal tisztítsd le a port, hogy elkerüld az eltömődéseket, túlmelegedést és kopást.

A csapágyak tisztán tartása növeli az élettartamot.

Teljes egység

A leesés valószínűleg több kárt okoz, mint pusztán zajt, károsíthatja/összetörheti a készüléket. A leesés zajt okoz.

FIGYELMEZTETÉS

NE használd és tárold a készüléket szélsőséges hőmérsékleti környezetben. Az optimális hőmérséklet 0 °C és 45 °C között van.

NE tisztítsd a készüléket használat közben. Száraz kézzel húzd ki a készüléket a konnektorból, és tisztítsd meg.

NE használj hígítót, benzint vagy tisztítószeret a készülék tisztításához. Tartsd távol a gyermekeket a készüléktől.

NE használd a készüléket víz közelében vagy magas páratartalmú környezetben.

NE ejtsd le és NE szereld szét a készüléket.

NE használd a készüléket víz, oldószer, gáz, magas oxigénkoncentráció vagy gyúlékony folyadék közelében.

NE érintsd meg a csatlakozódugót vagy a konnektort nedves kézzel.

NE alakítsd át, NE hajlítsd meg, NE húzd meg és ne tedd a készülék kábelét nehéz tárgyak közé vagy alá. Ha sérülést látsz a kábelen azonnal hagyd abba a készülék használatát.

NE tegyél idegen tárgyakat, tűt, fém tárgyakat, gyúlékony anyagokat a készülék réseibe, nyílásaiba.