

Csiszológéped megfelelő és biztonságos működése érdekében, kérünk, figyelmesen olvasd el az alábbi töltési tudnivalókat.

01. JÓVÁHAGYOTT USB-TÖLTŐ TULAJDONSÁGOK

Vezeték nélküli GELISH csiszológéped csatlakoztatásához kizárólag olyan USB adaptert használj, mely **MINDEN** alábbi kritériumnak megfelel:

- kimeneti áram: 0,500 mA - 2,0 A
- kimeneti teljesítmény: 5 W - 20 W
- szabványos 5 V-os USB-kimenet

Az ezen tartományon kívüli adapterek használata az alábbiakat eredményezheti:

- töltési hiba
- túlmelegedés
- belső áramkörök esetleges károsodása

A “gyors töltés”, “szupergyors töltés”, “PD” felirattal ellátott adapterek, illetve a nagyobb teljesítményű laptop-töltők túlléphetik ezeket a határértékeket, ezért csak akkor szabad őket használni, ha a rajtuk feltüntetett kimeneti adatok a fent felsorolt, jóváhagyott tartományon belül vannak.

02. MIRE FIGYELJ A TÖLTŐN?

Ellenőrizd az USB-adaptereden található kis nyomtatott címkét. Keresd meg a feltüntetett kimeneti adatokat. Példák az elfogadható töltő címkéjére:



Ezek a példák elfogadhatók, mert a következőket mutatják:

- Kimeneti feszültség: 5 V
- Áramerősség: 0,5 A és 2,0 A között
- Teljesítmény: 5W és 20W között

03.

PÉLDÁK A NEM MEGFELELŐ ADAPTERRE



Ezeket a példákat NEM ajánljuk, mert:

- 20W feletti teljesítmény
- PD (Power Delivery) gyorsított
- 5 V 2,0 A tartományt meghaladó kimeneti érték

04.

FONTOS BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK

- Az USB-kábelt mindig a jóváhagyott tartományon belül működő, tanúsított hálózati adapterhez csatlakoztasd.
- Ne csatlakoztasd közvetlenül nagy teljesítményű laptop-töltőhöz.
- Ne használj sérült kábelt és/vagy adaptert.
- Ha bizonytalan vagy az adaptert illetően, vedd fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
- Amennyiben nem használtad régóta a csiszológépet, az készenléti állapotba kerül - ilyen esetben legalább 3 órán keresztül töltsd. Ellenőrizd, hogy a jelzőfény kékre vált-e, ezután próbáld ki a készüléket.

Biztonságod és a termék teljesítménye rendkívül fontos számunkra. Ezen irányelvek betartása segít megóvni vezeték nélküli csiszológéped és biztosítja annak hosszútávú, optimális működését.

Bármilyen kérdés esetén vedd fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot az x@xbeautygroup.hu email címen.

Üdvözlettel,
X BEAUTY GROUP

A termékre biztosított szavatosság (garancia) kizárólag előírásoknak megfelelő használat esetén érvényes.