

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

CND™ LED lámpa

POZICIONÁLÁS

KÉRDÉS

1. Melyek a zárt CND™ LED lámpa előnyei a CND™ UV lámpával szemben?

- Gyorsabb szolgáltatási idő minden CND™ UV-fényre kötő termék esetében
- **3C TECHNOLOGIA™** optimalizálja a kötési folyamatot
- Könnyű, ergonomikus és kompakt kialakítás, kisebb helyet foglal
- Kisebb energia-felhasználás
- Nem kell izzót cserélni

2. Melyek a zárt CND™ LED lámpa előnyei a nyitott CND™ LED lámpával szemben?

- Tükröződő felület biztosítja a teljes kötést minden szögből
- Világszerte használható, cserélhető hálózati csatlakozókkal
- Pedikűrbarát - levehető alj a könnyű használathoz
- A zárt kialakítással elkerülhető a termékek véletlenszerű kottetése, és a szemet zavaró fény is kiküszöbölhető

3. Mi a **3C TECHNOLOGIA™** és hogyan működik?

3C TECHNOLOGIA™ a CND szabadalmaztatott kötési technológiája, amely optimalizálja a maximális kötés és tartósság érdekében a fényt, időt és energiát.

3C TECHNOLOGIA™ fény, idő és energia optimalizációja:

- Két irányból érkező fény biztosítja a tökéletes kötést
- Minden program energia optimalizált
- Idővezérelt pulzálás a tökéletes kötés érdekében

4. Miért használjam a CND™ LED lámpát?

A CND™ LED lámpa a CND™ UV-fényre kötő termékcsaládjaihoz fejlesztett lámpa, a tökéletes kötésért.

5. A CND továbbra is gyártja a CND™ UV lámpát vagy a nyitott CND™ LED lámpát?

A CND csak a zárt CND™ LED lámpát gyártja már.

GARANCIA

6. Mekkora az élettartama a LED lámpának?

A lámpában lévő LED-egységek várható élettartama 10 000 óra. A napi szolgáltatások száma befolyásolja a lámpa/izzók élettartamát.

7. Hogyan érvényesíthetem a CND™ LED-lámpára vonatkozó garanciát?

Őrizd meg a vásárláskor kapott számlát.

8. Van garancia a CND™ LED lámpára?

Igen, a CND™ LED lámpára a vásárlás dátumától számított 1 évig van garancia.

9. Mit tegyek, ha egy LED-es egység leáll vagy elromlik?

A lámpában lévő LED-egységek nem cserélhetők. Várható élettartamuk 10 000 óra. A napi szolgáltatások száma befolyásolja a lámpa/ LED-egységek élettartamát. Ha egy LED-egység leállna, a lámpa 1 éves garanciája kiterjed rá.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

CND™ LED lámpa

KÉRDÉS

10. A CND™ LED lámpa visszaszámolja az időt?

Igen, a CND™ LED lámpa visszaszámolja az egyes programok idejét, és automatikusan kikapcsol.

11. Mekkora a teljesítménye a CND™ LED lámpának?

A bemeneti teljesítmény 36 watt (W).

12. A CND™ LED lámpa acetonszagtalan és alkoholtűrő?

Igen, a CND™ LED lámpa acetonszagtalan és alkoholtűrő. Tisztításkor ügyelj arra, hogy ne érintsd meg a LED kamrában lévő lencsét.

13. A CND™ LED lámpának van ventilátora?

A nyitott CND™ LED lámpa ventilátorral rendelkezik, amely megakadályozza az elektronika túlmelegedését. Az elektronika elhelyezkedése miatt a zárt CND™ LED lámpának nincs szüksége ventilátorra a túlmelegedés megakadályozásához.

14. Gyorskötethetem a CND™ LED lámpában az egyes termékeket?

Igen, az 1-es programon gyorskötetheted a termékeket. A pulzáló beállítás megfelelő energiaszintet biztosít a termék „rögzítéséhez”.

15. Milyen fényt bocsátanak ki a LED lámpák?

A LED lámpák UV és látható fény kombinációját bocsátják ki.

16. A LED-technológia energiatakarékosabb?

Igen, a LED-es egységek energiatakarékosabbak, mint a hagyományos UV lámpákban található fénycsővek. A rövidebb kötetési idő szintén javítja az energiahatékonyságot.

17. Honnan tudom, hogy a vendég keze megfelelő pozícióban van-e a CND™ LED lámpában a megfelelő kötetéshez?

- Nyitott CND™ LED lámpa: Győződj meg róla, hogy a vendég hüvelykujja és ujjai a lámpa elején kialakított mélyedésben vannak.
- Zárt CND™ LED lámpa: Győződj meg arról, hogy a vendég hüvelykujja a hüvelykujjnyílásban van, és a többi ujj is teljesen a lámpában van.

18. Hogyan végzek CND™ SHELLAC™ pedikűrt a nyitott CND™ LED lámpával?

A nyitott CND™ LED lámpában kötetéshez a lábat helyesen kell behelyezni, a lábujjak közvetlenül a lámpa elejéhez kerüljenek, a lehető legközelebb a fényvisszaverő „falhoz”, egy kis távot hagyva, nagyjából másfél centimétert. A lámpát minden szolgáltatás után fertőtleníteni kell.

19. Hogyan végzek CND™ SHELLAC™ pedikűrt a zárt CND™ LED lámpával?

A zárt CND™ LED lámpa tálcája eltávolítható, az alján mágnesek rögzítik a lámpához. A lámpát helyezd a vendég lába fölé, úgy, hogy a lábujjak a lehető legközelebb kerüljenek a lámpa elejéhez. Az egyes szolgáltatások között a lámpa fertőtlenítése szükséges.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

CND™ LED lámpa

KÉRDÉSEK

VÁLASZOK

20. Helyezhetek termékeket az asztalon a CND™ LED lámpa mellé?

Javasoljuk, hogy a termékeket ne helyezd közvetlenül a lámpa mellé. Amennyiben mégis, győződj meg arról, hogy teljesen le vannak-e zárva, így elkerülhető a termék köttetése az üvegben, üvegen.

21. Milyen termékek kompatibilisek a CND™ LED lámpával?

A CND™ LED lámpa az összes UV fényre kötő CND™ rendszer része.

22. Ha nem a megfelelő gombot nyomtam meg, hogyan változtathatok?

Kapcsold ki a lámpát, várj 3 másodpercet és kapcsold vissza, ezután válaszd ki a helyes programot. Vagy várd meg, amíg lejár a kiválasztott program.

23. Mindegyik előre beállított program villog?

A 2S program az egyetlen, aminél nincs villanás.

24. Miért érezhető a zárt CND™ LED melegbnek köttetés közben?

A zárt CND™ LED lámpában nincs ventilátor és emiatt a lámpa belső hőmérséklete melegbé válhat. Amennyiben a hő kellemetlen a vendég számára, vegye ki a kezét a lámpából.

25. Miért tapasztal a vendég égető érzést köttetés közben?

A vékony vagy sérült körömlemezű vendégek érzékenyebbek a hőmérsékletre. A túl vastag zseléfelvitel például kiváltja ezt az égető érzést. Ilyen esetben a vendége vegye ki pár másodpercre a kezét a lámpából, majd helyezze vissza a köttetés befejezéséhez.

26. Hogyan tisztítsam a CND™ LED lámpát?

Tartsd portól mentes helyen, naponta töröld át nedves törlőeszközzel, áramtalanítás után.

27. Hogyan köttethetem megfelelően a CND™ LED lámpában a termékeket?

A CND™ LED lámpa 4 előre beállított programmal rendelkezik, minden program az adott rendszer lépéseihez illeszkedik. További információt a LED lámpa használati útmutatóban találsz.

28. Hogyan használjam a CND™ LED lámpát sablonos építésnél?

Amennyiben a sablon behelyezéséhez több helyre van szükség, vágd le az alsó fülek 2/3-át behelyezés előtt.

29. A CND™ gél lakk és zselé rendszereket átalakították-e a CND™ LED lámpa kompatibilitáshoz?

A CND™ LED lámpát fejlesztették úgy, hogy a CND fényre kötő termékekkel optimálisan működjön.

30. A zárt CND™ LED lámpa ugyanazokkal a programokkal rendelkezik, mint a nyitott CND™ LED lámpa?

Igen, ugyanazok a programok vannak mindkét LED lámpán.